

Opgradering af Micropod med Tang Band 3" enheder

Skift "subben" ud med en Tang Band W3-926S. Jumon Audio.

Løft ringen på fronten med fingrene. Tang Band enheden passer præcist i kabinettet.

Du fjerner delefilter. Lad diskant sidde, uden at anvende den.

Monter lidt "blygummi" inden i kabinettet, den type som også bruges til biler. T-Hansen.

Put lidt ekstra dæmpemateriale i kabinettet.

Dette har jeg prøvet. Resultatet bliver rigtigt godt. Mindre forvrænging. Højere følsomhed. Bedre bas.

God Fornøjelse

Bjørn Johannesen

bjohannesen@post.cybercity.dk



